

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Estación llenadora de botellas EZH2O® con bebedero y pedestal con estación para mascotas, no cuenta con sistema de filtración ni refrigeración, para uso en exteriores. Se distingue por su pintado por cataforesis (E-coat), resistencia al vandalismo, flujo laminar y estación para mascotas. Incluye boquilla antivandálica con activación con botón frontal. Unidad con montaje sobre piso/independiente, para uso en exteriores, 2 estaciones. Diseño libre de plomo, cuenta con la certificación NSF/ANSI 61 y 372, y cumple con los requerimientos federales y estatales de EE.UU. de bajo plomo.

<b>Características especiales:</b>	Pintado por cataforesis (E-coat), resistencia al vandalismo, flujo laminar y estación para mascotas.
<b>Acabado:</b>	Beige (BGE), Negro (BLK), Azul (BLU), Café (BRN), Verde (EVG), Gris (GRY), Naranja (ORN), Morado (PUR), Rojo (RED), Terracota (TER), Blanco (WHT), Amarillo (YLW)
<b>Tipo de alimentación:</b>	No requiere energía eléctrica
<b>Tipo de boquilla:</b>	Antivandálica
<b>Modo de activación:</b>	Botón frontal
<b>Tipo de montaje:</b>	Sobre piso / Independiente
<b>Refrigeración:</b>	Sin sistema de refrigeración
<b>Amps. Plena Carga</b>	0
<b>Dimensiones (Largo x Ancho x Altura)</b>	66 x 78.7 x 162.5 cm (26" x 31" x 64")
<b>Peso aprox. de envío:</b>	92 kg. (205 lbs.)
<b>Instalación:</b>	En exterior
<b>No. de estaciones de suministro de agua:</b>	2

PIEZA: \_\_\_\_\_ CANTIDAD: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

CONTACTO: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

COMENTARIOS: \_\_\_\_\_

APPROVACIÓN: \_\_\_\_\_

**Nota:** 1 estación llenadora de botellas (parte superior), 1 bebedero (parte media) disponible en 12 diferentes colores.

- Flujo laminar que permite un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
- Antivandálico de alta resistencia:
  - Tornillos resistentes a la manipulación
  - Resistente a manchas y corrosión
  - Acero de grueso calibre
- Boquilla antivandálica de una sola pieza, cromada, con guarda integral diseñada para evitar que los usuarios la contaminen, que se depositen partículas que están en el aire y evitar que los usuarios la manipulen.
- El proceso de inmersión E-Coat recubre el interior y el exterior de la fuente para una máxima protección contra la corrosión.
- Estación para mascotas: Desagüe lento para que las mascotas beban con facilidad.



ORGULLO ESTADUNIDENSE. UNA TRADICIÓN DE TODA LA VIDA.

Al igual que tu familia, la familia Elkay tiene valores y tradiciones que perduran. Durante casi un siglo, Elkay ha sido una empresa familiar estadunidense con miles de puestos de trabajo que respaldan a nuestras familias y comunidades.



Incluye:

Llenador de botellas para exteriores

## NORMAS Y ESTÁNDARES

Norma ADA (Ley estadunidense a favor de personas discapacitadas)

Parte del listado GreenSpec®

Estándares NSF/ANSI 61 & 372 de bajo plomo



La garantía únicamente aplica si la unidad se usa con agua potable.

## ACCESORIOS OPCIONALES

LK4471LHB – Toma para manguera con seguro

97890C – Accesorio – Adaptador para enterrar la unidad

LK4470NLHB - Toma para manguera

De acuerdo con nuestra política de mejoramiento continuo del producto, Elkay se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Visite [elkay.com](http://elkay.com) para tener acceso a las especificaciones más recientes de los productos Elkay. Estas especificaciones describen un producto Elkay con diseño, calidad y beneficios funcionales para el usuario. Al comparar lo que ofrecen otros fabricantes, es seguro que estas características no se pueden pasar por alto.

**INSTRUCCIONES PARA MONTAJE Y CONEXIONES DE PLOMERÍA**

Localice una superficie sólida con buen drenaje (se recomienda un área con concreto). Monte la unidad sobre una superficie plana y lisa con soporte adecuado (carga mínima de 300 lb.) Asegure la unidad con los (8) sujetadores de .95 cm (3/8") (no incluidos). Consulte el esquema con las medidas para la instalación. La unidad debe quedar firme sobre la superficie de montaje.

Modifique la altura del chorro de la boquilla de la estación para mascotas. Localice e instale la plomería bajo tierra, según sea necesario.


**NOTA:** Válvula de servicio no incluida.

Coloque el pedestal sobre la plomería y asegure la base a los sujetadores. Retire los paneles de acceso y conecte las líneas de agua. Abra el suministro de agua y asegúrese de que no haya fugas. Vuelva a colocar los paneles de acceso en el pedestal


**Sifón y tapón de mantenimiento no incluidos.**

**PRESIONES DE FUNCIONAMIENTO:**  
Suministro de agua a 10-105 psi máximo.

**VISTA SUPERIOR**



**VISTA FRONTEL Y LATERAL**



A = Tubo de cobre sin recubrimiento de 3/8" de diámetro exterior. Válvula de cierre no incluida.

B = Panel de acceso (8" x 10").

C = Cubierta inferior extraíble.

\*Cumple con la norma ADA (Ley estadounidense a favor de personas discapacitadas).

De acuerdo con nuestra política de mejoramiento continuo del producto, Elkay se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Visite [elkay.com](http://elkay.com) para tener acceso a las especificaciones más recientes de los productos Elkay. Estas especificaciones describen un producto Elkay con diseño, calidad y beneficios funcionales para el usuario. Al comparar lo que ofrecen otros fabricantes, es seguro que estas características no se pueden pasar por alto.